

**Inhalt:**

- 4x LED Tri Par
- Tasche

**C=Color > Scheinwerfer behält eine Farbe**    **1 Farbe Rot**    **0 – 99 Prozent der ausgewählten Farbe**  
**2 Farbe Grün**  
**3 Farbe Blau**    **99= Voll an**



**Farbe einstellen:**

Drücken Sie die MODE-Taste bis zu dieser Ansicht: C00

- C100 ROT** 00-99 Helligkeit einstellbar
- C200 GRÜN** 00-99 Helligkeit einstellbar
- C300 BLAU** 00-99 Helligkeit einstellbar
- CF00 STROBE** 00-99 Strobe Geschwindigkeit einstellbar

**Für Profis:**

**Für Nerds:**

- LEDs 7x 3 Watt Tri-LED RGB
- Farbmischung RGB
- Spannungsversorgung AC 100-240 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme 30 Watt
- Programme DMX, Auto, Sound
- DMX Modi 6 Kanäle

**DMX Kanäle (nur für Steuerung über Lichtpult):**

- 1 000-255 Master Dimmer (0-100%)
- 2 000-255 Rot (0-100%)
- 3 000-255 Grün (0-100%)
- 4 000-255 Blau (0-100%)
- 5 000-255 Makro Modus (0-100%)
- 6 000-255 Strobe (0-100%)